



# WN163



## Note!

Before drilling any hole for fixing your shower panel ensure that there are hidden electric cables or pipe work within the wall.



## Upozornění!

Před vrtáním otvorů pro úchyty sprchového panelu se ubezpečte, že neporušíte elektrické nebo vodovodní vedení ve zdi.



## Upozornenie!

Pred vrtaním otvorov pre úchyty sprchového panelu skontrolujte, či sa neporušia elektrické alebo vodovodné rozvody v stene.



## Figyelmeztetés!

A felszereléshez szükséges lyukak kifúrása előtt győződjön meg róla, hogy nem sérül-e elektromos vagy vízvezeték a falban.



## Uwaga!

Przed rozpoczęciem wiercenia należy sprawdzić czy miejsce w którym występują mocowania panelu prysznicowego nie jest zajęte przez ukryte przewody elektryczne lub rury



