

Montáž poličky ASM35

Do úchytů vložit montážní díly bez chromové podložky a na vybraném místě montáže naznačit otvory pro vyvrtání děr vrtákem č.6.

Po vyvrtání vložit hmoždinky a přišroubovat montážní díly na podklad, potom na díly nasadit chromové krytky, nasunout poličku a zajistit červík ze spodní strany úchytů imbusovým klíčem

