



Krycí desky Sigma

2000 -



Značka Geberit

Typ Sigma

Vlastnosti

Rok výroby od	2000
Rozměry / design	24,6 x 16,4 cm

Platí pro výrobky

115.765.11.1	115.765.46.1	115.798.00.1	115.768.11.1
115.768.21.1	115.768.46.1	115.764.FW.1	115.766.SI.1
115.766.00.1			

Příbuzné náhradní díly

- Splachovací nádržky pod omítku Sigma 12 cm (UP300)
- Přehled ovládacích tlačítek a krycích desek pro splachovací nádržky pod omítku Sigma
- Splachovací nádržky pod omítku Sigma 12 cm, pro připojení PEX (UP320)
- Splachovací nádržky pod omítku Sigma 12 cm (UP320)
- Splachovací nádržky pod omítku UP700
- Splachovací nádržky pod omítku Sigma 8 cm, ovládání zepředu (UP720)

#	Pol. č.	Označení	Náhrada za	Poznámky
1	241.873.00.1	Přestavbová sada Geberit pro ovládací tlačítka Danceline	240.935.00.1, 241.875.00.1	
1.1	241.874.00.1	Sada tyček tlačítka Geberit pro ovládací tlačítko		Od roku výroby 2008
1.2	241.876.00.1	Upevňovací rámeček Geberit pro ovládací tlačítka Sigma		Od roku výroby 2008
2	241.877.00.1	Upevňovací materiál Geberit pro ovládací tlačítka Sigma a Delta		Pro upevňovací rámečky Sigma (od roku výroby 2008)
3	241.093.00.1	Upevňovací materiál Geberit pro krycí desku Danceline		Do roku výroby 2007
4	240.938.00.1	Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa		



- K dispozici je jen zboží v seznamu