**TECElux horní skleněná deska s manuálními ovládacími tlačítky**

Obj. č.: 9650004

Barva: Černé sklo, tlačítka lesklý chrom

Výstavní maketa: Ano

DU 1: 1 ks

DU 2: 20 ks

Popis:

Horní skleněná deska pro montážní prvek TECElux se dvěma ovládacími tlačítky. Včetně ovládacích táhel a montážního materiálu.

Montáž možná pouze s dolní skleněnou deskou.


Rozměry (V x Š x H): 555 x 430 x 16 mm

Údaje o prodeji:


Název produktu: TECElux horní skleněná deska s manuálními ovládacími tlačítky, černé sklo, tlačítka lesklý chrom

Komoditní skupina: 920

Skupina výrobků: 2009200020



Náhradní díly:



- | | | |
|---|---------|-------------------------------|
| 1 | 9820287 | Seřizovací magnety |
| 2 | 9820288 | Sada tlačítek, bílá |
| | 9820289 | Sada tlačítek, lesklý chrom |
| 3 | 9820290 | Príslušenství k sadě tlačítek |