



### Skleněné ovládací tlačítko TECESquare, dvoumnožstevní splachování

Obj. č.: 9240807

Barva: Černé sklo, tlačítka lesklý chrom

Výstavní maketa: Ano

DU 1: 1 ks

DU 2: 10 ks


#### Popis:

Ovládací tlačítko pro nádržky TECE, s ovládáním zepředu nebo shora. Ploché skleněné ovládací tlačítko se dvěma pružinovými tlačítky. Lze použít pro instalaci do obkladu ve spojení s instalačním rámečkem (např. objednáč. čís. 9240649). Kompatibilní se sadou pro vřazování WC tablet.


Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 11 mm

#### Údaje o prodeji:

Název produktu: Ovládací skleněné tlačítko TECESquare, dvoumnožstevní splachování, černé sklo/tlačítka z lesklého chromu  
 Komoditní skupina: 904  
 Skupina výrobků: 2009040060



#### Náhradní díly:



- |   |         |                                 |
|---|---------|---------------------------------|
| 1 | 9820253 | Pružiny tlačítek, souprava dvou |
| 2 | 9820249 | Bezpečnostní šroub              |
| 3 | 9820263 | Upevňovací šrouby               |
| 4 | 9820022 | Ovládací táhla                  |
| 5 | 9820180 | Speciální přísavky              |
| 6 | 9820328 | Nosný rám                       |
| 7 | 9820558 | Sada tlačítek, lesklý chrom     |
| 8 | 9820498 | Ovládací táhla „easy fit“       |
| 9 | 9820497 | Upevňovací šrouby „easy fit“    |