

### Instalační manuál

#### NAPOJENÍ NA STUDENOU VODU

- Před samotnou instalací se prosím přesvědčte, že na produktu nejsou žádné viditelné vady.
- Před instalací si prosím pozorně přečtěte návod.



**1.**

Namontujte do nádržky vypouštěcí (splachovací) ventil a do umývátko splachovací tlačítko. Propojte je bovdenem.



**2.**

Namontujte hadičku do ventilu (1/2" / 1/2").



**3.**

Namontujte ventil na umývátko.



**4.**

Namontujte výpust na umývátko.


**5.**

Propojte napouštěcí ventil s hadičkou na studenou vodu a namontujte ho do otvoru ve dně nádržky blíže ke zdi. (Umývátko můžete položit příčně přes nádržku.)



**6.**

Připojte druhou hadičku na studenou vodu na průchodku nádržkou, kterou prostrčte dnem nádržky (otvor blíže k míse) a připevněte.



**7.**

Propojte flexibilní hadičky (3/8" / 1/2") s roháčkem. Propojte hadičku od ventilu s přívodem vody k ventilu (průchodkou v nádržce).

**8.**

Usadte umývátko na nádržku.

### Instalační manuál

#### NAPOJENÍ NA SMÍŠENOU VODU

- Před samotnou instalací se prosím přesvědčte, že na produktu nejsou žádné viditelné vady.
- Před instalací si prosím pozorně přečtěte návod.



**1.**

Namontujte do nádržky vypouštěcí (splachovací) ventil a do umývátko splachovací tlačítko. Propojte je bovdenem.



**2.**

Namontujte hadičku do ventilu (1/2" / 1/2").



**3.**

Namontujte ventil na umývátko.



**4.**

Namontujte výpust na umývátko.


**5.**

Propojte napouštěcí ventil s hadičkou na studenou vodu a namontujte ho do otvoru ve dně nádržky blíže ke zdi. (Umývátko můžete položit příčně přes nádržku.)



**6.**

Připojte druhou hadičku na studenou vodu a hadičku na teplou vodu na regulátor teploty. Regulátor namontujte na průchodku nádržkou, kterou prostrčte dnem nádržky (otvor blíže k míse) a připevněte.



**7.**

Propojte flexibilní hadičky (3/8" / 1/2") s roháčkem. Propojte hadičku od ventilu s přívodem vody k ventilu (průchodkou v nádržce).

**8.**

Usadte umývátko na nádržku.