

HL555N.L.0


D **BADEWANNEN AB- UND ÜBERLAUFGARNITUR MIT KUGELGELENK SIFON**
 GB **LUXURY BATH TRAP ASSEMBLY**
 I **COLLONNA VASCA AUTOMATCA**
 CZ **ODPADNÍ SOUPRAVA PRO KOUPAČÍ VANY**
 SK **ODPADOVÁ SÚPRAVA PRE KÚPACIE VANE**

ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSORI
 PØISLUŠENSTVÍ/PRISLUŠENSTVO

HL555N.1 HL555N.3
 HL555N.2 HL555N.4



9 003076 016044



1- Überlaufgehäuse

Case / Scatola
 Prepád /Prepad

2- Ventil Dichtung 01011D

Grey washes/ Guarnizione piana
 Těsnění ventilu
 Tesnenie ventilu

3- Flansch

Flange / Flangia
 Pritlačný talíř/
 Pritlačný tanier

4- Ventilschraube

Waste screw
 Vite piletta
 Šroub ventilu
 Skrutka ventilu

5- Distanzring

Thickness/ Spessore
 Distanční(ký) kroužek(kružok)

6- Ventilteller

Waste/Piletta
 Talířek ventilu/Tanier ventilu

7- Ventil Dichtung 01070D

Grey washes/ Guarnizione piana
 Těsnění ventilu
 Tesnenie ventilu

8- O-Ring

O-Kroužek/O-Kružok

9- Keildichtung

Conical washer
 Guarnizione conica
 Klínové těsnění
 Klínové tesnenie

10- Stützring

Washer
 Rondella
 Těsnění
 Tesnenie

11- Holländermutter

Compression Nut
 Calotta
 Převlčná matice
 Prevl.matica

12- Sifon 0555.5E

Bath trap, Sifone
 Zápachová uzávěrka
 Zápachový uzáver

13- Ring

Kroužek/Kružok

D Bei Gußwannen Distanzring abnehmen (entfernen).
 I Per le vasche in ghisa togliere lo spessore.
 GB For basin in cast iron pick up the thickness
 CZ U litinových vanvaní vyjmout distanční kroužek
 SK U liatinových vyňať distančný kružok

10/13

HL555N.L.0


D **BADEWANNEN AB- UND ÜBERLAUFGARNITUR MIT KUGELGELENK SIFON**
 GB **LUXURY BATH TRAP ASSEMBLY**
 I **COLLONNA VASCA AUTOMATCA**
 CZ **ODPADNÍ SOUPRAVA PRO KOUPAČÍ VANY**
 SK **ODPADOVÁ SÚPRAVA PRE KÚPACIE VANE**

ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSORI
 PØISLUŠENSTVÍ/PRISLUŠENSTVO

HL555N.1 HL555N.3
 HL555N.2 HL555N.4



9 003076 016044



1- Überlaufgehäuse

Case / Scatola
 Prepád /Prepad

2- Ventil Dichtung 01011D

Grey washes/ Guarnizione piana
 Těsnění ventilu
 Tesnenie ventilu

3- Flansch

Flange / Flangia
 Pritlačný talíř/
 Pritlačný tanier

4- Ventilschraube

Waste screw
 Vite piletta
 Šroub ventilu
 Skrutka ventilu

5- Distanzring

Thickness/ Spessore
 Distanční(ký) kroužek(kružok)

6- Ventilteller

Waste/Piletta
 Talířek ventilu/Tanier ventilu

7- Ventil Dichtung 01070D

Grey washes/ Guarnizione piana
 Těsnění ventilu
 Tesnenie ventilu

8- O-Ring

O-Kroužek/O-Kružok

9- Keildichtung

Conical washer
 Guarnizione conica
 Klínové těsnění
 Klínové tesnenie

10- Stützring

Washer
 Rondella
 Těsnění
 Tesnenie

11- Holländermutter

Compression Nut
 Calotta
 Převlčná matice
 Prevl.matica

12- Sifon 0555.5E

Bath trap, Sifone
 Zápachová uzávěrka
 Zápachový uzáver

13- Ring

Kroužek/Kružok

D Bei Gußwannen Distanzring abnehmen (entfernen).
 I Per le vasche in ghisa togliere lo spessore.
 GB For basin in cast iron pick up the thickness
 CZ U litinových vanvaní vyjmout distanční kroužek
 SK U liatinových vyňať distančný kružok

10/13

SIFONE HL ABLÄUFE
 HL HUTTERER + LECHNER GmbH A-2325 HIMBERG, BRAUHAUSGASSE 3-5
 Telefon: 0043 / (0)2235 / 86 291-0
 Tel. Fax: 0043 / (0)2235 / 86 291- 31 od. 52
 http:// www.hutterer-lechner.co.at

SIFONE HL ABLÄUFE
 HL HUTTERER + LECHNER GmbH A-2325 HIMBERG, BRAUHAUSGASSE 3-5
 Telefon: 0043 / (0)2235 / 86 291-0
 Tel. Fax: 0043 / (0)2235 / 86 291- 31 od. 52
 http:// www.hutterer-lechner.co.at