




## 23 741 DC1 ESSENCE VOLNĚ STOJÍCÍ SPRCHOVÝ SYSTÉM S JEDNOPÁKOVOU BATERÍÍ



### POPIS PRODUKTU

- montáž do podlahy
- sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
- 45 984 001
- bez podomítkového tělesa
- keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm
- s omezovačem teplot
- GROHE StarLight povrch
- automatické přepínání bez aretace:
- hlavová sprcha/ruční sprcha
- horizontální sprchové rameno otočné o 360°
- integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
- s držákem sprchy
- Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha 9.5 l/min (27 477 000)
- s otočným kloubem
- otočný úhel  $\pm 15^\circ$
- GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
- GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
- ruční sprcha (26 465)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
- zajištěno proti zpětnému toku
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

## 23 741 DC1 ESSENCE VOLNĚ STOJÍCÍ SPRCHOVÝ SYSTÉM S JEDNOPÁKOVOU BATERÍÍ



### NÁHRADNÍ DÍLY

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46916DC0)
- 2: Kartuše (Č. obj. 46374000)
- 3: Set náhradních dílů (Č. obj. 45933000)
- 4: Zajišťovací kroužek (Č. obj. 0485300M)
- 5: Přepínání (Č. obj. 64989DC0)
- 6: Přepínání (Č. obj. 65655DC0)
- 7: Sítko (Č. obj. 0700200M)
- 8: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 9: kování + kruhová vložka (Č. obj. 46971DC0)