

## Geberit ovládací tlačítko Sigma30, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné



### Účel použití

- K ovládní splachování u splachovacích nádržek pod omítku Geberit Sigma

### Vlastnosti

- Ovládní zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez náradí

### Technické údaje

Ovládací síla | < 20 N

### Obsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů

| Pol. č.      | Povrch/barva   | Popis materiálu         | B          | H          | T         |     |
|--------------|--|-------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 115.893.KJ.1 | Deska a ovládací tlačítko: bílé<br>Designový proužek: pochromovaný lesklý  | Tlakový zinkový odlitek | 24.6<br>cm | 16.4<br>cm | 1.2<br>cm |     |
| 115.893.KX.1 | Deska a ovládací tlačítko: pochromované, kartáčované, povlak easy-to-clean<br>Designový proužek: pochromovaný lesklý     | Tlakový zinkový odlitek | 24.6<br>cm | 16.4<br>cm | 1.2<br>cm |     |
| 115.893.KY.1 | Deska a ovládací tlačítko: pochromované lesklé<br>Designový proužek: pochromovaný, kartáčovaný                           | Tlakový zinkový odlitek | 24.6<br>cm | 16.4<br>cm | 1.2<br>cm |     |
| 115.893.45.1 | Pozlacená  | Tlakový zinkový odlitek | 24.6<br>cm | 16.4<br>cm | 1.2<br>cm |     |
| 115.893.JT.1 | Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, potažené vrstvou easy-to-clean<br>Designový proužek: pochromovaný lesklý | Tlakový zinkový odlitek | 24.6<br>cm | 16.4<br>cm | 1.2<br>cm | NEW |

| Pol. č.      | Povrch/barva  | Popis materiálu         | B          | H          | T         |     |
|--------------|---|-------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 115.893.14.1 | Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, povlak easy-to-clean<br>Designový proužek: pochromovaný lesklý | Tlakový zinkový odlitek | 24.6<br>cm | 16.4<br>cm | 1.2<br>cm | NEW |

#### Příslušenství

- Geberit prodlužovací souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa