

DE Montage- und Bedienungsanleitung

Frostsichere Außenarmatur

FROSTI® | Fig. 577 02

EN Installation and Operating Manual

Frost-proof outdoor tap

FROSTI® | Fig. 577 02

FR Instructions de montage et de service

Robinetterie extérieure résistante au gel

FROSTI® | Fig. 577 02

NL Installatie- en bedieningshandleiding

Vorstbestendige buitenkraan

FROSTI® | Fig. 577 02

DA Monterings- og betjeningsvejledning

Frostsikkert udendørsarmatur

FROSTI® | Fig. 577 02

NO Monteringsveiledning og bruksanvisning

Frostsikkert, utendørs armatur

FROSTI® | Fig. 577 02

CZ Návod na montáž a obsluhu

Mrazuvzdorná vnější armatura

FROSTI® | Fig. 577 02



KEMPER

FORTSCHRITT MACHEN

DE

Sicherheitshinweise für Montage, Wartung und Betrieb

Montage und Gebrauch

Anleitung vor Montagebeginn oder Gebrauch sorgfältig lesen und den Anweisungen folgen!

Montage und Wartung nur durch sachkundige, qualifizierte Fachkraft. Anleitung an den Anlagenbetreiber weitergeben und zur späteren Verfügung aufbewahren!

Der Einbauort darf nicht überflutet werden können.

Bauteile der Figur 577 nicht mit Teilen früherer Versionen kombinieren.

Vor Abschluss der Montage unbedingt eine Dichtigkeitsprüfung durchführen!

Nationale Normen und Vorschriften zur Sanitärinstallation sowie zur Unfallverhütung sind vorrangig zu befolgen. Alle Maßangaben in mm.

Haftung

Keine Gewähr oder Haftung bei:

- Nichtbeachten der Anleitung.
- fehlerhaftem Einbau und/oder Betrieb.
- eigenständiger Modifikation am Produkt.
- sonstige, fehlerhafte Bedienung.

Verwendung

Die KEMPER FROSTI® wird als frostsichere Außenarmatur eingesetzt. Das Produkt ist ausschließlich für diesen Zweck zu verwenden.

Jede andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Warnhinweise

Beachten und befolgen Sie die Warnhinweise in der Anleitung. Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

Kennzeichnung wichtiger Warnhinweise:



Warnung! Kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen, Sachschäden oder Verunreinigung des Trinkwassers führen können.




Hinweis! Kennzeichnet Gefahren, die zu Schäden an der Anlage oder Funktionsstörungen führen können.



Wichtige Hinweise für den Anlagenbetreiber

Medium: Wasser
max. Betriebstemperatur 90 °C,
Druckstufe PN 16

1. Benutzen Sie die Armatur
 - nur in einwandfreiem Zustand
 - bestimmungsgemäß
2. **In Frostperioden unbedingt Schlauch und alle Verschraubungen von der Armatur trennen.**



Wartung

Nach DIN EN 806-5 ist an der Armatur einmal jährlich eine Wartung vorzunehmen.

Die örtlichen Vorschriften zur Abfallverwertung bzw. -beseitigung sind zu beachten.



EN

Precautions for installation, maintenance and operation

Installation and operation

Read the manual and follow the instructions before installation.

Installation and maintenance must be carried out by qualified plumbers.

Provide manual to the plant operator and keep on hand for further reference!

The place of installation may not be at risk of flooding.

Do not combine components of Figure 577 with parts from earlier versions.

Perform a leak test after installation and before commissioning!

Priority must be given to the national standards and provisions on sanitary installations and accident prevention.

All dimension specifications are given in mm.

Warranty

No warranty in case of:

- Non-compliance with the manual.
- Damage due to incorrect installation.
- Unauthorised modification of the product.

Use

The KEMPER FROSTI® is used as a frost-proof outdoor tap.

Do not use the product for other purposes than described above.

Any other uses constitute misuse.

Warnings

Be sure to read and follow the warnings in the manual. Failing to do so can lead to personal injury or material damage!

Important warnings:

Warning! Highlights risks that may result in injury, material damage or contamination of drinking water.

Note! Highlights risks that may result in damage to the plant or dysfunction.



Important advice to the operator


Medium: water

maximum operating temperature 90 °C,
pressure rating PN 16

1. The valve should only be used

- in good order and condition
- as intended

2. **During periods prone to frost, always separate the hose and all screw connections from the tap.**



Maintenance

In accordance with DIN EN 806-5, maintenance is to be carried out on the tap annually.

Be sure to comply with the local regulations on waste recycling and disposal.



FR

Consignes de sécurité

pour le montage, la maintenance et le service

Montage et utilisation

Lire et respecter ces instructions soigneusement avant de commencer le montage ou l'utilisation !

Le montage et la maintenance ne doivent être effectués que par un ouvrier spécialisé qualifié compétent.

Transmettre la notice d'utilisation à l'exploitant de l'installation et la conserver pour utilisation ultérieure !

L'emplacement du montage ne doit pas pouvoir être inondé.

Ne pas combiner les éléments de construction de figure 577 avec des pièces de versions antérieures.

Avant de terminer le montage, effectuer impérativement un contrôle de l'étanchéité. Respecter avant tout les normes et les réglementations nationales d'installations sanitaires ainsi que celles de prévention des accidents.

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Responsabilité

Le fabricant n'assume aucune responsabilité ni aucune garantie:

- de non-respect de ces instructions.

- mauvais montage et/ou fonctionnement,
- modifications effectuées de son propre chef sur le produit,
- d'autre mauvaise utilisation

Utilisation

KEMPER FROSTI® s'utilise comme robinetterie extérieure résistante au gel. Ce produit doit être utilisé exclusivement dans l'objectif indiqué dans cette notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Avertissements

Respectez impérativement les mises en garde de cette notice ! Leur non-respect peut provoquer des blessures ou des dégâts matériels !

Marquage des avertissements importants :

Mise en garde ! Indique les dangers pouvant entraîner des blessures, des dégâts matériels ou un encrassement de l'eau potable.

Remarque ! Indique les dangers pouvant des détériorations sur l'installation ou des dysfonctionnements.




Remarques importantes pour l'exploitant de l'installation

Fluide : Eau

Température maximale de service 90 °C,

Niveau de pression PN 16

1. N'utilisez la robinetterie
 - que s'il est dans un état irréprochable.
 - que de manière conforme
2. Pendant les périodes de gel séparer impérativement les conduites et tous les vissages de la robinetterie.



Entretien

Conformément à la norme DIN EN 806-5, il faut effectuer une maintenance sur la robinetterie une fois par an.

Il faut impérativement respecter les réglementations locales de recyclage des déchets d'élimination.



NL

Veiligheidsinstructies voor montage, onderhoud en gebruik

Montage en gebruik

Handleiding voor aanvang montage of gebruik zorgvuldig doorlezen en de aanwijzingen opvolgen!

Montage en onderhoud alleen door bevoegde, gekwalificeerde installateur. Handleiding aan de gebruiker van de installatie overhandigen en bewaren voor toekomstige raadpleging.

Er mag geen kans op overstroming zijn op de inbouwlocatie.

Onderdelen van fig. 577 niet met onderdelen van eerdere versies combineren.

Voor het afronden van de montage op dichtheid testen.

De nationale normen en voorschriften met betrekking tot installatiewerkzaamheden en veiligheidsvoorschriften dienen altijd in acht te worden genomen. Alle maten in mm.

Aansprakelijkheid

De fabrikant verleent geen garantie en stelt zich niet aansprakelijk bij:
- het negeren van deze handleiding

- incorrecte inbouw en/of incorrect gebruik
- eigenmachtige wijziging van het product
- andere foutieve bediening.

Toepassing

De KEMPER FROSTI® wordt als vorst-bestendige buitenkraan toegepast. Het product dient uitsluitend voor het in de handleiding aangegeven doel te worden gebruikt. Elk ander gebruik geldt als niet-beoogd gebruik.

Waarschuwingen

Neem de waarschuwingen in de handleiding in acht en volg ze op. Het niet in acht nemen van de waarschuwingen kan tot letsel of materiële schade leiden!

Markering belangrijke waarschuwingen:



Waarschuwing! Markeert gevaren die tot letsel, materiële schade of verontreiniging van het drinkwater kunnen leiden.




Aanwijzing! Markeert gevaren die tot schade aan de installatie of tot storingen tijdens het functioneren kunnen leiden.



Belangrijke aanwijzingen voor de exploitant van de installatie

Medium: Water
max. bedrijfstemperatuur 90 °C,
drukniveau PN 16

1. Gebruik de kraan
 - alleen in onberispelijke toestand.
 - voor het beoogde doel.
2. **Tijdens vorstperiodes te allen tijde slang en koppelingen van de kraan loskoppelen.**



Onderhoud

Conform DIN EN 806-5 dient er eenmaal per jaar onderhoud aan de kraan te worden uitgevoerd.

De plaatselijke voorschriften met betrekking tot recycling of afvoeren van afval dienen in acht te worden genomen.



DA

Sikkerhedsanvisninger

for montering, vedligeholdelse og drift

Montering og brug

Læs omhyggeligt vejledningen før påbegyndelse af monteringen og brugen, og følg anvisningerne!

Montering og vedligeholdelse må kun udføres af erfарne og kvalificerede fagfolk.

Giv vejledningen videre til anlæggets ejer og opbevar den til senere brug!

Monteringsstedet må ikke kunne oversvømmes.

Komponenterne på figur 577 må ikke kombineres med dele fra tidligere versioner.

Udfør under alle omstændigheder en tæthedskontrol før afslutning af monteringen!

Nationale standarder og regler for VVS-installationsteknologi samt for forebyggelse af ulykker skal overholdes med forrang. Alle dimensioner er i mm.

Garanti

Garantien bortfalder ved:
tilsidesættelse af vejledningen.

- forkert montering og/ drift.
- egenhændig ændring af produktet.
- diverse forkert betjening

Anvendelse

KEMPER FROSTI® anvendes som frost-sikkert udendørsarmatur.

Produktet må kun anvendes til det formål angivet i vejledningen.

Enhver anden anvendelse gælder som ikke korrekt.

Advarsler

Læs og følg advarslerne i vejledningen. Tilsidesættelse af advarsler kan medføre personskade eller materielle skader!



Mærkning af vigtige advarsler:

Advarsel! Markerer farer, der kan medføre personskade, materielle skader eller forurening af drikkevandet.



Bemærk! Markerer farer, der kan medføre skader på anlægget eller funktionsfejl.




Vigtig oplysning til anlægget ejer

Medium: Vand

Maks. driftstemperatur 90 °C,
tryktrin PN 16

1. Benyt armaturet
 - kun i upåklagelig tilstand
 - korrekt
2. **I frostperioder skal slangen og alle forskruninger under alle omstændigheder adskilles fra armaturet.**



Vedligeholdelse

Iht. DIN EN 806-5 skal armaturet underkastes en vedligeholdelse en gang om året.

De lokale regler for genbrug eller bortskaffelse skal overholdes.





Sikkerhetshenvisninger

for montering, vedlikehold og drift

Montering og bruk

Les veilediringen nøye før monteringen begynner eller før bruk, og følg instruksene!

Montering og vedlikehold skal kun utføres av en sakkyndig, kvalifisert fagmann.

Veilediringen må bli gitt videre til anleggsbruker og oppbevares for senere bruk!

Monteringsstedet må ikke kunne oversvømmes.

Komponentene i fig. 577 må ikke kombineres med deler fra tidligere versjoner.

Før monteringen avsluttes må det absolutt gjennomføres en tetthetsprøve.

Nasjonale normer og forskrifter angående sanitære installasjoner, samt forebygging av ulykker, må følges først og fremst.
Alle dimensjoner er i mm.

Garanti

Ingen garanti ved:

- Manglende overholdelse av veilediringen.
- Skader grunnet feilaktig montering.
- Egenrådig endring på produktet.

- Manglende overholdelse av vedlikeholdsforskriftene.

Bruk

KEMPER FROSTI® brukes som frost-sikkert, utendørs armatur. Produktet skal kun brukes for formållet oppgitt i veilediringen.

Enhver annen bruk gjelder som ikke tiltenkt bruk.

Varselhenvisninger

Les og overhold varselhenvisningene i veilediringen. Dersom varselhenvisningene ikke følges, kan det føre til personskader eller materielle skader!

Merking av viktige varselhenvisninger:

Advarsel! Markerer farer som kan føre til skader, materielle skader eller forurensning av drikkevannet.


Merknad! Markerer farer som kan føre til skader på anlegget eller funksjonsfeil.



Viktige henvisninger for anleggsbruker

Medium: Vann
maks. driftstemperatur 90 °C,
trykktrinn PN 16

1. Bruk armatur
 - kun i feilfri tilstand
 - i samsvar med tiltenkt bruk
2. **I frostperioder må slangen og alle tilskruinger skilles fra armaturen.**



Vedlikehold

Iht. DIN EN 806-5 skal det utføres et vedlikehold en gang i året.

De lokale forskriftene angående avfalls håndtering eller avhending må overholdes.





Bezpečnostní upozornění pro montáž, údržbu a provoz

Montáž a použití

Před montáží nebo použitím si pozorně přečtěte návod a postupujte podle pokynů!

Montáž a údržbu smí provádět pouze odborný, kvalifikovaný personál. Návod odevzdaje provozovateli zařízení a uschovějte, aby byl později k dispozici!

Místo instalace nesmí být možné zaplavit.

Konstrukční díly uvedené na obr. 577 nekombinujte s díly dřívějších verzí.

Před ukončením montáže provedte bezpodmínečně zkoušku těsnosti!

Vždy v první řadě respektujte vnitrostátní normy a předpisy pro instalaci sanitárního materiálu, jakož i prevenci úrazů.

Všechny rozměry v mm.

Záruka

Záruka se neposkytuje v případě:

- nedodržování návodu.
- poškození v důsledku nesprávné instalace.
- svévolné úpravy na výrobku.
- Předpisů o údržbě.

Použití

Výrobek KEMPER FROSTI® se používá jako mrazuvzdorná vnější armatura. Výrobek je určen pouze pro účel, který je uveden v návodu. Každé jiné použití se hodnotí jako použití v rozporu s účelem.

Výstražná upozornění

Dodržujte a řídte se výstražnými upozorněními, které jsou uvedena v návodu. Nedodržování výstražných upozornění může mít za následek zranění nebo věcné škody!

Označení důležitých upozornění:



Výstraha! Označuje nebezpečí, která mohou vést ke zraněním, věcným škodám nebo znečištění pitné vody.



Upozornění! Označuje nebezpečí, která mohou vést k poškození zařízení nebo poruchám funkčnosti.




Důležitá upozornění pro provozovatele zařízení

médium: voda

max. provozní teplota 90 °C,
stupeň tlaku PN 16

1. Armaturu používejte
 - pouze v bezchybném stavu
 - v souladu s určením
2. **Bezpodmínečně oddělte v obdobích mrazu hadici a všechny šroubové spoje od armatury.**




Údržba

Podle DIN EN 806-5 je nutné armaturu jednou ročně podrobit údržbě.

Respektujte místní recyklační, příp. likvidační přepisy.





DVGW



KIWA



BELGAQUA




ÖVGW



SVGW



VA






DIN EN 1717

DIN EN 806

DIN 1988

Pos.	Art.-No. DN 15
1	E21055730000100
2	L11005900000100
3	Z21005740001500
4	P310057400015KP
5	E010557400015KP
6	B81095770001500
7	D31209990100200
8	5740000100
9	L41055770101500
10	C31005740000200





DE Trinkwasserinstallation

Um Stagnation und Verkeimung in der Zuleitung zu vermeiden, wird empfohlen, die Armatur in das Trinkwassersystem einzuschleifen.

- * Hierbei ist es aus betriebstechnischen- und hygienischen Gründen notwendig, die letzten min. 100 mm und max. 10 x DN als funktionale Einzelzuleitung auszuführen.
- ** Die Armatur muss min. 250 mm über dem max. Flüssigkeitsspiegel eingebaut werden.

EN Drinking water installation

In order to prevent stagnation and bacterial contamination in the supply, it is recommended to loop the tap in the drinking water system.

- * For technical and hygienic reasons, it is necessary to execute the last min. 100 mm and max. 10 x DN as a functional individual supply line.
- ** The tap must be installed at least 250 mm above the maximum Fluid level.



DIN EN 1717
DIN EN 806
DIN 1988

FR Installation d'eau potable

Pour éviter toute stagnation et apparition de germes dans la conduite d'arrivée, il est recommandé de boucler la ligne de la robinetterie dans le système d'eau potable.

- * Il est ici nécessaire pour des raisons d'hygiène et opératoires de réaliser au moins les derniers 100 mm et au plus 10 x DN sous forme d'une conduite d'alimentation individuelle fonctionnelle.
- ** La robinetterie doit être montée à 250 mm minimum au-dessus du niveau maximum du liquide.



NL Waterleidinginstallatie

Om stagnatie en vervuiling in de toevoerleiding te voorkomen
de kraan op de waterleiding aansluiten.

- * Hierbij is het om bedrijfstechnische en hygiënische redenen noodzakelijk om de laatste min. 100 mm en max. 10 x DN uit te voeren als functionele, afzonderlijke toevoerleiding.
- ** De kraan dient min. 250 mm boven het max. operatievlak vloeistofniveau worden ingebouwd.

DA Drikkevandsinstallation

For at undgå stagnation og forurening i tilførselsledningen,
anbefales det at integrere armaturet i drikkevandssystemet.

- * Her er det af driftsmæssige og hygiejniske årsager nødvendigt at udføre de sidste min. 100 mm og maks. 10 x DN som funktionel enkelttilførsel.
- ** Armaturet skal monteres min. 250 mm over den maks. Væskeneiveau.

NO Drikkevannsinstallasjon



For å unngå stagnasjon og kontaminering i ledningen
anbefales det å innlemme armaturen i drikkevannssystemet.

- * Av driftstekniske og hygieniske grunner er det her nødvendig å utføre de siste min. 100 mm og maks. 10 x DN som funksjonell enkeltilførsel.
- ** Armaturen må monteres min. 250 mm over maks. Væskennivå.


CZ Instalace pitné vody

Aby se zabránilo stagnaci a rozmnožování mikroorganismů v přívodním potrubí, doporučuje se armaturu zapojit do systému pitné vody.





- * Přitom je z provozně-technických a hygienických důvodů nutné provést posledních min. 100 mm a max. 10 x DN jako funkční samostatný přívodní vodič.
- ** Armatura se musí namontovat min. 250 mm nad max. Hladina kapaliny provozní vody.




3






5




6






7






8











Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5
D-57462 Olpe

20/20 - K410057700002-00 / 05.2020 - © www.kemper-olpe.de



Service-Hotline +49 2761 891-800
www.kemper-olpe.de
info@kemper-olpe.de

