

KALDEWEI

Opravná sada

Návod k použití:

- Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Je třeba odstranit případnou rez.
- Smíchejte potřebné množství základní hmoty (Spachtelmasse) a tvrdidla (Härter) v poměru cca 30:1, a vzniklou hmotou vyplňte poškozené místo.
- Setřete přebytečnou hmotu tak, aby stále přečnívala poškozené místo cca o 1 mm.
- Nechte schnout asi 30 minut a poté přiloženým brusným papírem vybruste ošetřené místo do hladka.
- Odstraňte brusný prach a místo suchým hadříkem otřete.
- Nádobku s lakem (Email Spray) před použitím důkladně protřepejte (min. 3 minuty). Poté lak krátce odstříkněte. Teplota při nanášení laku nesmí klesnout pod 20 °C.
- Šablona (otvor v šabloně musí odpovídat velikosti opravovaného místa, šablona musí zajistit dostatečné krytí sousedních ploch) usnadní rovnoměrné nanášení laku. Lak začněte nanášet nad šablonou a pokračujte přes vystřižený otvor.
- Po 1 minutě postup opakujte, dokud není celé opravované místo překryto lakem.

POZOR: Opravené místo nesmí přijít do kontaktu s vodou po dobu nejméně 4 dnů.

Opravná sada KALDEWEI je dostupná v následujících barvách:
bílá (alpinweiss)

Péče o opravený povrch:

- Nepoužívejte koncentrované nebo brusné čisticí prostředky.
- Nepoužívejte k čištění žádná organická rozpouštědla.
- Nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky.

Všeobecné pokyny pro první pomoc:

V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledejte lékařskou pomoc a předložte etiketu výrobku. Neprodleně odstraňte znečištěné části oděvů.

Základní hmota:

- Při nadýchání: Odved'te postiženého z oblasti ohrožení. Postarejte se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při styku s kůží: Tento výrobek nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku. Postiženou pokožku omyjte vodou a mýdlem a důkladně opláchněte. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultujte s odborným lékařem.
- Při zasažení očí: Rozevřete oční víčka, případně vyjměte kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vyplachujte čistou tekoucí vodou po dobu několika minut. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při požití: Důkladně vypláchněte ústa vodou a nevyvolávejte zvracení. Postiženého uložte v teple a klidu. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Sprej:

- Při nadýchání: Odved'te postiženého z oblasti ohrožení. Postarejte se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při styku s kůží: Postiženou pokožku omyjte vodou a mýdlem a důkladně opláchněte. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultujte s odborným lékařem.
- Při zasažení očí: Rozevřete oční víčka, případně vyjměte kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vyplachujte čistou tekoucí vodou po dobu několika minut. Při podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultujte s očním lékařem.
- Při požití: Důkladně vypláchněte ústa vodou, nechte vypít větší množství vody a nevyvolávejte zvracení. Postiženého uložte v teple a klidu. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Při přetrvávajících potížích konzultujte s lékařem.

Tvrdidlo:

- Při nadýchání: Odved'te postiženého z oblasti ohrožení. Postarejte se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Při bezvědomí uložte a přepravte postiženého ve stabilizované poloze na boku.
- Při styku s kůží: Postiženou pokožku omyjte vodou a mýdlem a důkladně opláchněte. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultujte s odborným lékařem.
- Při zasažení očí: Rozevřete oční víčka, případně vyjměte kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vyplachujte čistou tekoucí vodou po dobu několika minut. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při požití: Důkladně vypláchněte ústa vodou a nevyvolávejte zvracení. Postiženého uložte v teple a klidu. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Ujistěte se před předáním do sběru, že jsou obaly prázdné.

Kaldewei CS, s.r.o.

Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko

140 00 Praha 4, Na Pankráci 322/26, tel.: +420 226 218 590, e-mail: info_cz@kaldewei.com

www.kaldewei.cz